



A REMPLISSEZ LES RÉSERVOIRS DE GRAINS DE CAFÉ ET DE PRODUIT EN POUDRE



1. Ouvrez les deux couvercles du distributeur de café.



2. Remplissez les deux distributeurs de café.



3. Soulevez le couvercle principal, et enlevez les couvercles individuels.



4. Remplissez chacun des trois distributeurs de poudre.
Ne PAS compacter les poudres!

5. Refermez les contenants des poudres, puis le couvercle principal.

B VIDEZ LE SUPPORT DE TASSE



1. Retirez le support de tasse et videz son contenu.
2. Réinstallez le support de tasse.

C VIDEZ LE BAC À DÉCHET



1. Retirez le bac à déchet et videz son contenu.
2. Réinstallez le bac à déchet.

D NETTOYEZ LA CAFETIÈRE



1. En utilisant un chiffon propre et humide, nettoyez la zone de distribution de la cafetière.
2. Nettoyez le comptoir sur lequel la cafetière est installée.

MESSAGES QUI PEUVENT S'AFFICHER À L'ÉCRAN ET LEURS SIGNIFICATIONS

Niveau bas Poudre 1
Niveau bas Poudre 2
Niveau bas Poudre 3
Videz la poubelle
S'il vous plaît réinsérer la poubelle
Réchauffement en cours
Débordement détecté
Appel pour le service

Remplissez le contenant de **POUDRE 1**.
Remplissez le contenant de **POUDRE 2**.
Remplissez le contenant de **POUDRE 3**.
Videz le contenu de la poubelle (bac à déchets).
Installez la poubelle (bac à déchets).
L'eau se réchauffe. Ce message disparaît automatiquement une fois que l'eau est à la bonne température.
Retirez et videz le support de tasse et le plateau de base.
L'équipement nécessite un entretien. Contactez votre fournisseur d'équipement.

Voir section

A
A
A
C
C

